



Механизм предназначен для плавного одновременного раздвижения двух дверей (одна дверь вытягивает другую), представляет собой систему блоков с необходимыми крепёжными элементами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ.

1. Установить шкивы на верхней кромке полотна двери. Для достижения максимального перемещения ролик должен быть вынесен за габариты полотна на 20 мм.



2. В середине троса сделать петлю при помощи зажимной втулки.



3. Примерить трос, сделать петлю на конце троса, так, чтобы расстояние между петлями равнялось ширине двери. Продеть второй конец троса в петлю, натянуть трос, зафиксировать зажимной втулкой.



4. Установить зажимные уголки на остальные полотна (или на стену и полотно). Уголок крепится по возможности ближе к кромке двери и выдвинут на 5 мм относительно пласти.
5. Навесить полотна на ролики. Установить в закрытом положении.
6. Зафиксировать трос в зажимных уголках винтами М4.

www.раздвижные-системы.рф

