




**РАЗДВИЖНЫЕ
СИСТЕМЫ РФ**

г.Москва
ул.Байкальская, дом 7
8 (916) 777-40-60
E-mail: 7964294@mail.ru

www.раздвижные-системы.рф

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МЕХАНИЗМА MAGIC EASY



www.раздвижные-системы.рф




РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ РФ

г.Москва
ул.Байкальская, дом 7
8 (916) 777-40-60
E-mail: 7964294@mail.ru

www.раздвижные-системы.рф

МЕХАНИЗМ MAGIC EASY СОСТОИТ ИЗ:







**РАЗДВИЖНЫЕ
СИСТЕМЫ РФ**

г.Москва
ул.Байкальская, дом 7
8 (916) 777-40-60
E-mail: 7964294@mail.ru

www.раздвижные-системы.рф

РАСЧЕТ ГАБРИТОВ ПРОЕМА И ДВЕРЕЙ:







**РАЗДВИЖНЫЕ
СИСТЕМЫ РФ**

г.Москва
ул.Байкальская, дом 7
8 (916) 777-40-60
E-mail: 7964294@mail.ru

www.раздвижные-системы.рф

УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО РОЛИКА







**РАЗДВИЖНЫЕ
СИСТЕМЫ РФ**

г.Москва
ул.Байкальская, дом 7
8 (916) 777-40-60
E-mail: 7964294@mail.ru

www.раздвижные-системы.рф

УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (длина направляющей=ширине двери)





**РАЗДВИЖНЫЕ
СИСТЕМЫ РФ**

г.Москва
ул.Байкальская, дом 7
8 (916) 777-40-60
E-mail: 7964294@mail.ru

www.раздвижные-системы.рф

УСТАНОВКА НИЖНИХ РОЛИКОВ



И ЗАГЛУШЕК

