




**РАЗДВИЖНЫЕ
СИСТЕМЫ РФ**



г.Москва
ул.Байкальская, дом 7
8 (916) 777-40-60
E-mail: 7964294@mail.ru

www.раздвижные-системы.рф

Рекомендации по установке сдвижного механизма



Рекомендации по установке каретки



* - Минимальное и максимальное расстояние от стены до дверного полотна.
** - Рекомендуемая величина перекрытия.




**РАЗДВИЖНЫЕ
СИСТЕМЫ РФ**

г.Москва
ул.Байкальская, дом 7
8 (916) 777-40-60
E-mail: 7964294@mail.ru

www.раздвижные-системы.рф

закрытое состояние



открытое состояние

