




УСТАНОВКА ЗАКЛАДНОГО ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ МОНТАЖА РАЗДВИЖНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Монтаж подвесной перегородки зависит от вида существующего/планируемого потолка

Натяжной потолок.

В последнее время самый популярный вид потолка. Для него требуется установка закладной (делает заказчик), как правило в виде закладной используют деревянный брус (можно ламельный) его размер определяется в зависимости от конструкции. За ранее надо знать на сколько опустится натяжной потолок.



Предоставлен пример на два полотна (не важно как они будут открываться главное, что направляющие вывешены в два ряда)

Т.е. ширина закладного бруска при таком раскладе 82 мм

Если направляющих будет три, то ширина бруска 122 мм


Если 4 ряда направляющих, то ширина бруска 162 мм

ВСЕ ЭТО УДОБНО ДЕЛАТЬ НА СТАДИИ ЧЕРНОВОГО РЕМОНТА



Гипсокартонный потолок

Для гипсокартонного полотна неплохо бы тоже сделать закладную в виде бруска (как показано на рисунке), если брусок не установлен, то существует возможность крепления направляющей к бетонному потолку через анкера.



Ширина бруска для двух рядов верхнего трека – 82 мм
Три направляющие в ряд – 122 мм
Четыре направляющие в ряд – 162 мм